

Bestellung Bauwasserzähler ab Hydrant

Rechnungsadresse (Name, Adresse)	
Bauleitung / Architekt (Name, Adresse)	
Besteller / Verantwortlicher (Name, Adresse, Telefon, Email)	
Baustelle / Liegenschaft(en) (Strasse, Nr.)	
Verwendungszweck:	
Einsatzdauer: Von / Bis	

Mit der Unterschrift wird Industrielle Betriebe Kloten AG zu den Bedingungen der Verordnung über die Abgabe von Bauwasser nachstehender Auftrag erteilt. Die Verrechnung erfolgt nach Ergebnis.

1. Bestellung ankreuzen mit Menge per Email an wasserwerk@ibkloten.ch senden. Die ibk benötigt ab Bestellungseingang mind. 2 Arbeitstage zur Bereitstellung des Bauwasserzählers.

- Hydrantenzähler DN40. Mit Storzanschluss Abgang NW55
Grundgebühr pauschal Fr. 80.00 exkl. MWST / Mietgebühr pro Monat Fr. 15.00 exkl. MWST
Bei Verlust oder defekt Fr. 2'596.00 exkl. MWST
- Hydrantenzähler DN20. Mit Abstellventil und GEKA Bajonettanschluss Abgang $\frac{3}{4}$ '.
Grundgebühr pauschal Fr. 80.00 exkl. MWST / Mietgebühr pro Monat Fr. 15.00 exkl. MWST
Bei Verlust oder defekt Fr. 1'115.00 exkl. MWST
- Hydrantenzähler DN20. Mit 2x Gartenauslaufventil mit GEKA Bajonettanschluss $\frac{3}{4}$ "
Grundgebühr pauschal Fr. 80.00 exkl. MWST / Mietgebühr pro Monat Fr. 15.00 exkl. MWST
Bei Verlust oder defekt Fr. 1'805.00 exkl. MWST
- Storz Kupplungsschlüssel
Kostenlose Leihgebühr / bei Verlust Fr. 25.00 exkl. MWST
- Hydrantenschlüssel kurz
Kostenlose Leihgebühr / bei Verlust Fr. 85.00 exkl. MWST
- Storz Reduktion 75x55
Kostenlose Leihgebühr / bei Verlust Fr. 175.00 exkl. MWST
- Trinkwasserschlauch mit Storz 55x55, Länge 20m
Mietgebühr pro Tag Fr. 50.00 exkl. MWST / bei Verlust oder defekt Fr. 525.00 exkl. MWST
- Schlauchbrücke B600 x H73 x L1000mm
Mietgebühr pro Tag Fr. 50.00 exkl. MWST / bei Verlust oder defekt Fr. 350.00 exkl. MWST

Der Wasserverbrauch wird verrechnet mit Fr.1.67/m3 exkl. MWST

2. Ausgabe (der Kunde übernimmt die bestellten Artikel in einwandfreiem Zustand)

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 07.30 – 11.30 Uhr / 13.30 – 16.30 Uhr

Ort und Datum: Zählernummer und -stand bei Ausgabe: Unterschrift des Kunden:

Bemerkungen:		

3. Rückgabe (die ibk übernimmt die abgegebenen Artikel in einwandfreiem Zustand. Allfällige Mängel werden notiert)

Ort und Datum: Zählernummer und -stand bei Rückgabe: Unterschrift des Kunden:

Mängel:		

Weitere Bestimmungen und Auflagen

Zahlungsmodalitäten

Die Ausführung und Verrechnung erfolgt nach Aufwand und Ausmass. Die Rechnungen sind zahlbar innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum.

Bedienung und Handhabung

- Die Verantwortung und Haftung für den Betrieb liegt beim Kunden.
- Der Bauwasserzähler ist am Ende jeden Arbeitstages zu demontieren und der Hydrant korrekt abzustellen und zu entleeren.
- Schäden oder defekte infolge fehlerhafter Bedienung (inkl. Frostschäden) gehen zulasten des Kunden.
- Der Wasserzähler ist auf Funktion geprüft und bei der Abgabe in einwandfreiem Zustand.

Bedienung Hydrant mit Inbetriebnahme Bauwasserzähler

1. Roter Hydrantendeckel öffnen
2. Kontrolle: Mittelsspindel muss ganz geschlossen sein, anschliessend beide Seitenspindeln schliessen
3. Wasserzähler an der gewünschten Seite montieren
4. Durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn öffnet und durch Drehen im Uhrzeigersinn schliesst sich der Hydrant. Das Öffnen und Schliessen hat langsam und behutsam zu erfolgen
5. Mittelsspindel langsam und vollständig öffnen und anschliessend die entsprechende Seitenspindel langsam öffnen
6. Wasserzähler vor Gebrauch gut spülen
7. Der Bauwasseranschluss ist nun einsatzbereit

Bedienung Hydrant mit Demontage Bauwasserzähler

1. Mittelsspindel ganz schliessen
2. Wasserdruck des Wasserzählers ablassen
3. Wasserzähler vom Hydranten entfernen
4. Beide Seitenspindeln schliessen und Dichtung entlasten, das heisst eine Umdrehung zurückdrehen
5. Roter Hydrantendeckel schliessen und seitliche Verschlusskappen montieren